BUTTON FIX

Sistema de fijación oculta para paneles

BUTTON-FIX ofrece tres soluciones para diferentes configuraciones de montaje. **Tipo 1** realiza la unión mediante deslizamiento; **Tipo 2** permite el montaje a 90° sobre bastidores o estructuras; y **Tipo 3** facilita la colocación frontal cuando no existe espacio para deslizar el panel.


Los tres sistemas permiten una fijación **oculta, precisa y desmontable.** Los **marcadores Button-fix** facilitan el posicionamiento de los puntos de fijación durante la instalación, permitiendo trasladar su ubicación al panel para realizar el **montaje** de forma **rápida** y **precisa.**



TIPO 1



TIPO 2



TIPO 3

BUTTON-FIX Tipo 1 flush placa + botón



Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.3	plástico	negro-verde	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo 1 placa + botón



Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.5	plástico	negro-verde	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo 1 adhesivo placa + botón



Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.10	plástico	negro-verde	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo metal 1 placa + botón



Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.6	zamak	zincado	1/50kits