BUTTON FIX

Sistema de fijación oculta para paneles

BUTTON-FIX ofrece tres soluciones para diferentes configuraciones de montaje. **Tipo 1** realiza la unión mediante deslizamiento; **Tipo 2** permite el montaje a 90° sobre bastidores o estructuras; y **Tipo 3** facilita la colocación frontal cuando no existe espacio para deslizar el panel.


Los tres sistemas permiten una fijación **oculta, precisa y desmontable.** Los **marcadores Button-fix** facilitan el posicionamiento de los puntos de fijación durante la instalación, permitiendo trasladar su ubicación al panel para realizar el **montaje** de forma **rápida** y **precisa.**



TIPO 1



TIPO 2



TIPO 3

BUTTON-FIX Tipo 3 placa + botón




Ficha técnica

Video montaje



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.4	plástico	negro	1/100kits

BUTTON-FIX Tipo 3 Flush placa + botón



Ficha técnica



CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.7	plástico	negro	1/100kits

BUTTON-FIX Marcador para Tipo 2 angulo de 90º

Video montaje



• Marcador para **Button-Fix Tipo 2**. Alineación rápida y precisa. **Solo para el Cód. 2028.2**

CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.12	plástico	negro	1/50

BUTTON-FIX Marcador para Tipo 2 Compact



• Marcador para **Button-Fix Tipo 2**. Alineación rápida y precisa. **Solo para el Cód. 2028.8 y Cód.2028.9**

CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.13	plástico	negro	1/50

BUTTON-FIX Marcador Botón para Tipo 1 y 3



• Marcador de Botón para Button-Fix Tipo 1 y Tipo 3. Alineación rápida y precisa.

CÓDIGO	Material	Acabado	
2028.11	plástico	rojo	1/50